57	Московский район	554800с 0312442в, 553600с 0313600в, 554018с 0331700в, 560948с 0333300в, 555912с 0350900в, 555000с 0345700в, 553300с 0350700в, 551824с 0353348в, 551624с 0350000в, 545012с 0344412в, 543654с 0342124в, 542918с 0340812в, 535442с 0340136в, 535900с 0333100в, 534018с 0324536в, 532918с 0324000в, далее по государственной границе до 553718с 0305554в, 554800с 0312442в	От земли до эшелона 1200	СМОЛЕНСК (Южный) КДП МВЛ
58	Московский район	512000с 0371300в, 513100с 0380200в, 505448с 0385000в, 505548с 0372600в, 512000с 0371300в	От земли до эшелона 1200	СТАРЫЙ ОСКОЛ КДП МВЛ
59	Московский район	534842c 0414712в, 533854c 0423830в, 533000c 0422800в, 522000c 0425200в, 513200c 0423500в, 513712c 0421836в, 514030c 0413730в, 515254c 0405012в, 515930c 0403348в, 521124c 0403812в, 523930c 0400230в, 531442c 0401800в, 534842c 0414712в	От земли до эшелона 1200	ТАМБОВ (Донское) КДП МВЛ
61	Московский район	584628c 0441817в, 584600c 0450000в, 581000c 0465600в, 580100c 0453800в, 580648c 0445748в, 581900c 0444300в, 581900c 0442000в, 584628c 0441817в	От земли до эшелона 1200	ШАРЬЯ пункт ПИО
62	Московский район	584116c 0380831в, 584552c 0405916в, 581100c 0404500в, 574800c 0402718в, 573242c 0404218в, 572742c 0403312в, 572212c 0402830в, 571800c 0402200в, 565130c 0391800в, 563600c 0390100в, 563600c 0383730в, 564418c 0382357в, 574512c 0385548в, 575648c 0384212в, 584116c 0380831в	От земли до эшелона 1200	ЯРОСЛАВЛЬ (Левцово) КДП МВЛ